carrello

Epica

CRL-8510/1

INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ІНСТРУКЦІЯ













x2



x2

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



29.



30.



31.



32.



33.



34



35.



36.



37.



38.



39



40.



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Дякуємо вам за вибір продукції т.м. «CARRELLO».

Дана інструкція містить важливу інформацію, що стосується складання, правил безпеки та обслуговування візка.

Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією і збережіть для подальшого використання.

1. ПЕРЕЛІК ДЕТАЛІЙ

1. РАМА*1
2. СЕДІННЯ*1
3. ЗАДНІ КОЛЕСА*2
4. ПЕРЕДНІ КОЛЕСА*2
5. БАМПЕР*1
6. КАПЮШОН *1
7. ЛЮЛЬКА *1
8. ПЕРЕНОСКА *1



UA

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

УВАГА: Не залишайте ніколи дитину без уваги.
УВАГА: Не використовуйте допоміжні матраци.
УВАГА: Перед використанням переконайтесь, що усі рухливі частини коляски зафіксовані вірно.
УВАГА: Завжди використовуйте ремені безпеки.
УВАГА: Цей продукт не призначений для використання на роликах або для бігу.
УВАГА: Ця коляска має розміри тільки для однієї дитини.
УВАГА: Ця коляска призначена для дитини віком від 0 до 36 місяців і вагою до 15 кг.
УВАГА: Не залишайте коляску з дитиною на склоні навіть на гальмах.
УВАГА: Не використовуйте коляску, якщо будь-яка її частина пошкоджена.
УВАГА: Під час монтажу або демонтажу коляски переконайтесь, що дитина знаходиться на безпечній відстані.
УВАГА: Під час будь-яких корректировок переконайтесь, що дитина в безпеці и будь-яку частину тіла дитини ви не пошкоджите.
УВАГА: Завжди активуйте гальма на колясці коли зупиняїтесь.
УВАГА: Максимальне завантаження корзини 3 кг.
УВАГА: Кожне додаткове навантаження на ручку коляски впливає на стабільність її роботи.
УВАГА: Тільки оригінальні запчастини підтверджені виробником можуть бути використані в цьому продукті.
УВАГА: Не кируйте та не використовуйте ніяк коляску на сходах.
УВАГА: Коляска повинна зберегатися в недоступному для дітей місці.

UA ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2. РОСКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ
2a.Підніміть ручку вгору як вказано на малюнку 2a, 2b.коли коляска відкриється як на малюнку 2b, ви почуєте "клацання" з обох боків ручки, будьласка, перед використанням переконайтесь в тому, що коляска була зафіксована у безпечному рижимі.
3. МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ЗАДНІХ КОЛЕС
3a.Монтаж задніх колес: Візьміть задне колесо за Возьмите заднее колесо за зовнішню сторону, вставте ось колеса в пластиковий отвір як вказано на малюнку 3a доки воно не зафіксується там, пока оно не зафиксируется там, вставте інше задне колесо таким же чином. 3b.Демонтаж задніх колес: Потягніть металевий фіксатор як вказує стрілка 1, зніміть задне колесо як вказує стрілка 2.
4. МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНІХ КОЛЕС :
4a. Монтаж передніх коліс: візміть передне колесо за зовнішню сторону, вставте вертикальний штифт у пластиковий отвір в рамі коляски як вказано на малюнку 4 а до повної фіксації, вставте інше передне колесо таким же чином, 4b.Демонтаж передніх колес: натисніть на маленьку шпильку як вказує стрілка 1, тримайте натиснотою шпильку вільною рукою потягнить колесо з отвору для завершення демонтажу колеса.
5a. Обертання колес на 360 градусів
Піднімить пластикову кнопку, щоб колеса не обертались, опустить пластикову кнопку, щоб колеса змогли обертатися, як вказано на малюнку 5a.
5b.Гальмування коляски. Опустить пластикову педаль гальма, щоб активувати гальма. Піднімить педаль, щоб деактивувати гальма як вказано на малюнку 5b.
Увага: Завжди активуйте гальма коли кладите або переносите малюка.
6.Монтаж сидіння
Встановить сидіння як на малюнку 6 (развернуто до встановлюючого), ви повинні почути «клацання» з обох боків, тоді сидіння зафіксовано в безпечному положенні. Зміна сидіння проходить такой в такому ж напрямку (развернуто до встановлюючого).
7a.Монтаж бампера
Вставте бампер у фіксатори з обох боків коляски як вказано на малюнку 7a.
7b.Демонтаж бампера. Натисніть на кнопку як вказує стрілка 1 на малюнку 7b, щоб зняти бампер.
8a.Монтаж навіса
Вставте навіс в сидіння як вказано на малюнку 8a. 8b.Відкриття та закриття навіса. Раскрийте або закрийте навіс як вказано на малюнку 8b
9.Телеспопічна ручка
Натисніть кнопку як вказує стрілка 1 на малюнку 9
10a.Регулююча підставка для ніг
Натисніть кнопку як вказує стрілка 1 на малюнку 10a, щоб вибрати один з трьох режимів підставки для ніг.
11a.Регулююча спинка
Піднімить кнопку як вказує стрілка 1 на малюнку 11a, щоб вибрати одне з положень спинки (ліжачи або сидячи) як вказано на малюнку 11b.

12a.Додаткове положення для сидіння
Потягніть за кнопку та піднімить сидіння як вказує стрілка на малюнку 12a, потім втсановить в іншому напрямку як вказано на малюнку 12b, потім вставте сидіння в раму для завершення монтажу.
13. Складання коляски：
Коли сидіння повернуто до вас, сміститься спинку до ручки так, як вказано на малюнку 13a. Коли сидіння буде складане, переместить складану частину до ручки як вказано на малюнку 13b. Потім тримая складану частину натисніть на важіль як вказує стрілка 2 та потягніть за важіль як вказує стрілка 3 на малюнку 13c. Ви повинні переносите коляску як вказано на малюнку 13d.
15a-b. Використовуйте ремень безпеки：
Малюнки 15a-15b: Є два положення ременя безпеки, верхнє положення підходить для дітей більше 6 місяців, нижнє положення підходить для дітей молодше 6 місяців.
15c.Використовуйте захисний замок：
Для фіксації з обох боків натисніть як вказано на малюнку 15c.
Щоб расстібнути захисний замок, натисніть на середню кнопку як вказано на малюнку 15c.За необхідністю ви можите регулювати довжину ременей з обох сторін.

UA ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Складання/розбирання люльки:

Щоб розкласти люльку, зніміть постільну білизну та матрац, а потім стисніть металеві натягувачі на нижній пластині люльки в напрямку стрілок, доки вона не зафіксується в спеціальних тримачах. Ви повинні почути звук «клацання», що вказує на блокування натяжителя в тримачі.
ПРИМІТКА! Корпус коляски призначений для дітей віком до 6 місяців вагою до 9 кг, які не можуть самостійно сидіти, ставати на коліна або повзати. Не використовуйте люльку, якщо ваша дитина сама починає сидіти, ставати на коліна або повзати.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте додатковий матрац товщиною більше 15 мм.

Зберіть назад усі частини люльки.
Капюшон люльки має 4-ступінчасте регулювання. Щоб відрегулювати капюшон у потрібне положення, одночасно натисніть кнопки, розташовані біля основи трубки купола. Ви можете розширити капюшон, потягнувши за трубку капюшону. Трубка капюшона також є ручкою для перенесення. Щоб перемістити люльку за ручку, встановіть її у верхнє положення.
ПРИМІТКА! Перш ніж пересунути люльку, переконайтеся, що ручка для перенесення зафіксована у правильному положенні.

Вставте адаптер у раму коляски, поки не почуєте звук «клацання», що означає, що верхній адаптер заблоковано.
Вставте люльку в раму коляски в напрямку, щоб обличчя дитини було видно дорослому. Люльку з адаптером розташуйте прямо над рамою коляски, натисніть вниз, поки не почуєте звук «клацання», який вказує на те, що люлька правильно встановлена в рамі коляски.
ПРИМІТКА! Корпус коляски можна зібрати тільки проти напрямку руху (у цьому випадку людина, що штовхає коляску, стоїть обличчям до дитини)
ПРИМІТКА! Зафіксуйте запобіжне гальмо, перш ніж встановлювати люльку на раму коляски.

Натисніть кнопку фіксатора з обох боків і потягніть люльку вгору, а потім зніміть люльку. Ви можете натискати кнопки розблокування по черзі.
ПРИМІТКА! Перед використанням переконайтеся, що корпус коляски правильно зібраний.
ПРИМІТКА! Перед зняттям люльки заблокуйте запобіжне гальмо.

У люльки є спинка всередині, яку можна використати за бажанням. Якщо ви використовуєте спинку, ви можете зафіксувати спинку лише у пластиковому пазу. Ніколи не закріплюйте спинку на металевому натягувачі.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цей виріб вимагає регулярного догляду. Операції з очищення і догляду мають виконуватися дорослою особою.

• Оббивка прогулянкового візка не є знімною. Тканинні частини слід очищати зволоженою губкою і нейтральним милом, дотримуючись інструкцій з прання на етикетках виробу.

• Регулярно протирайте пластмасові частини зволоженою ганчіркою.

• Після контакту з водою витирайте насухо металеві частини, щоб запобігти утворенню іржі.

• В разі необхідності змащуйте рухомі частини сухим силіконовим маслом.

• Регулярно перевіряйте стан зношення коліс і очищайте їх від пилу та піску.

• З метою уникнення тертя, яке може негативно вплинути на роботу візка, запобігайте накопиченню пилу, забруднень і піску на пластмасових частинах, які пересуваються по металевим трубчастим конструкціям.

• Зберігайте візок у сухому місці.

• Металеві елементи можна чистити вологою ганчіркою. Після очищення слід витерти насухо, щоб запобігти виникнення корозії.

• Оббивку візка можна очищати вологою ганчірочкою з використанням делікатного миючого засобу. Після очищення візок слід висушити в розкладеному вигляді в місці, яке не піддається тривалої дії сонячних променів і де є вентиляція.

• Не слід застосовувати відбілювачі.

• Не слід піддавати продукт тривалої дії сонячних променів.

• Слід регулярно очищати колеса, гальма і елементи, на які потрапили пісок або інші забруднення.

• Зберігайте в темному сухому та недоступному для дітей місці.

Інструкція Carrello Epica CRL-8510 · дитячі коляски на сайті igrushki7km.com.ua